

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CZ

Pro robotický lux Xiaomi
Roborock S50



Ovládací tlačítka

K ovládání vysavače není potřeba mít staženou ovládací aplikaci v telefonu, vysavač lze ovládat i prostřednictvím dvojice tlačítek na jeho horní straně.

Tlačítko se symbolem **Power**, tlačítko se symbolem **Domčeku**, ovládné svítící **LED diody** kolem tlačítek

Delším stiskem tlačítka **Power** vysavač zapnete/vypnete. **Krátkým** stiskem tlačítka **Power** zahájíte automatické vysávání celého patra. **Delším** stiskem tlačítka **Domček** dáte pokyn vysavači k návratu k dobíjecí stanici. **Krátkým** stiskem tlačítka **Domček** vynutíte funkci čištění na místě, při které vysavač důkladně uklidí prostor o výměře cca 1,5 m, v jehož středu se právě nachází. Pokud tedy něco omylem rozsypete, můžete použít právě tuto funkci na důkladnější úklid malé části místnosti. Během úklidu můžete stisknout **jakékoliv** tlačítko pro **přeruš**ení programu.

Oválný LED indikátor:

Bílá barva, svítí-> Nabito **více než 50% baterie**

Žlutá barva, svítí -> Nabito **20-50% baterie**

Červená barva, svítí -> Nabito **méně než 20% baterie**

Bílá barva, dýchající intenzita -> **Nabíjení/začátek čištění**

Červená barva, bliká-> Vyskytla se **chyba**

Bezpečnostní pokyny a informace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vracujte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit jako materiály a energii. Baterie obsahují nebezpečné látky, které by se neměly dostat na standardní skládku. Robot není hračka! Děti do 10 let nesmějí vysavač používat ani si s ním hrát. Děti starší 10 let a osoby se sníženými fyzickými nebo mentálními schopnostmi mohou vysavač obsluhovat pouze na základě poučení a vědomí si příslušných rizik, nebo pod dohledem poučené osoby.

Vysavač ani nabíjecí stanici se nepokoušejte rozebírat kromě volitelně vyměnitelných součástí (odpadkový koš, filtr, kartáče). V případě jakýchkoliv problémů se obraťte na náš servis a nepokoušejte se vysavač opravovat svépomocí.

Obecné bezpečnostní pokyny

Před spuštěním robota věnujte pozornost bezpečnostním a provozním pokynům, uvedeným v tomto návodu. Vysavači značně pomůžete, když z podlahy uklidíte veškeré problematické součásti. V prvních vysáváních robota pozorujte a pokud se bude v některé části vašeho domu chovat nestandardně, nebo hrozí poškození podlahy či majetku, použijte prosím virtuálních zdí z naší nabídky a zamezte vysavači k těmto předmětům přístup. Naše společnost nenesе žádnou zodpovědnost za případné poškození majetku v důsledku užívání a činnosti robotického vysavače.

Pod odklopným horním krytem se nachází tlačítko Reset a stavová LED dioda pro WiFi. Tlačítko Reset slouží pro obnovení továrního nastavení v případě problémů. Pro reset využijte třeba párátko a držte tlačítko stisknuté alespoň 10 sekund. LED indikace WiFi – pomalé blikání-> čeká na připojení; rychlé blikání-> připojování k síti;LED svítí-> Připojeno k síti.

Ovládací aplikace Mi Home

Do Vašeho chytrého telefonu si stáhněte aplikaci Mi Home. Aplikace není podmínkou k používání vysavače, nicméně pouze s ní jste schopni vysavač ovládat na dálku a nastavovat další funkce. Aplikaci po instalaci spusťte a vytvořte si, nebo se přihlaste ke Xiaomi účtu. Při výběru země a jazyka při prvním spuštění aplikace Mi Home zvolte zemi „China“ a jazyk „English“. Při výběru jiné polohy nebude možné vysavač do aplikace přidat a musíte aplikaci opět smazat a znovu nainstalovat.Pro přidání vysavače do aplikace a jeho ovládání je nezbytné, abyste měli doma WiFi síť s přístupem k internetu a v době párování byly jak telefon, tak vysavač v dosahu této sítě s možností připojení.

- 1) Vysavač zapněte delším stiskem zapínacího tlačítka. V aplikaci Mi Home zvolte vpravo nahoře tlačítko +
- 2) Následně „Add device“
- 3) V seznamu zařízení vyhledejte vysavač dle fotografie. Bude pravděpodobně ve spodní části.

Symbol přeškrtnutého kontejneru

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci.

Omezení používání

Robotický vysavač používejte pouze ve vnitřních prostorech. Na vysavač nestoupejte ani nesedejte, ani na něj nic nepokládejte. Dbejte opatrnosti, aby nikdo na robota nešlápl při jeho automatickém pohybu. Vysavač nepoužívejte k úklidu vody, čehokoliv vlhkého, barev, chemických látek, hořících nebo kouřících předmětů. Před úklidem ze země posbírejte všechny předměty, které by mohly vysavači znemožnit úklid a případně jej i poškodit, jde zejména o napájecí kabely od jiných spotřebičů, šňůrky od záclon, hračky, igelitové obaly, oblečení, papíry, křehké předměty atd. Vysavač používejte a skladujte pouze v místnostech s pokojovou teplotou. Veškeré součásti a senzory vysavače otírejte jen suchým nebo lehce navlhčenýmhadříkem. Vysavač nevystavujte prašnému nebo vlhkému prostředí. Zabraňte, aby se vysavač dostal do kontaktu s tekutinou. Vysavač je určen pro běžné domácí použití, nikoliv pro komerční.

Baterie

Baterie ve vysavači Mi Vacuum Cleaner je typu Li-Ion 5200mAh a je uživatelsky nevyměnitelná. V případě požadavku na její výměnu se obraťte na specializovaný servis

- 4) Otevřete kryt vysavače a přesvědčte se, že dioda WiFi bliká. Na telefonu potvrďte, že je tomu tak (Blue light blinking) a zvolte Next. Pokud po Vás bude chtít telefon zadat heslo k WiFi síti, zadejte jej a zvolte Next
- 5) Přesuňte se do nastavení WiFi vašeho telefonu a připojte se k WiFi síti s názvem „rockrobo-vacuum-xxx“ a po úspěšném připojení se vraťte zpět do aplikace Mi Home
- 6) Dojde k automatické konfiguraci a připojení vysavače k vaší WiFi síti a jeho přidání do aplikace Mi Home.

V horní části vidíte název zařízení „Mi Vacuum Cleaner“ (v angličtině), který lze změnit. Ihned pod ním pak najdete aktuální stav vysavače, v našem případě se nachází v dobíjecí stanici a je plně dobít. Následuje mapa poslední vysávané oblasti se znázorněním, kudy vysavač jel a čemu se vyhnul. Pod mapou vidíme tři číselné ukazatele, znázorňující výsledky při posledním čištění, konkrétně jakou výměru vysavač vyčistil, kolik % baterie zbývá a jak dlouho naposledy vysavač vysával. Ve spodní části displeje najdete tři základní ovládací tlačítka:

Vrátit do stanice – stiskem se vysavač vrátí ze své aktuální polohy k dobíjecí stanici a začne se dobíjet
Zahájit vysávání – stiskem vysavač začne vysávání patra
Síla vysávání – opakovaným stiskem přepínáte mezi třemi výkonovými režimy, jednatečka – nejtíšší provoz, tři tečky – standardní provoz, křížek – vysoký výkon.

K nabíjení baterie používejte výhradně originální nabíjecí stanici, určenou k tomuto typu vysavače. Nepoužívejte nabíjecí stanici, pokud je poškozený přírodní kabel nebo zástrčka. Nabíjejte vysavač pouze v místnosti. Baterie z vysavače nevyjímejte, nevhazujte je do ohně, ani neponořujte do žádné kapaliny.

Začínáme

Robotický vysavač vybalte z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál, instruktažní papírky atd. Zkontrolujte též veškeré vyjímatelé součásti (sběrný koš, kartáčky), zda neobsahují zbytky obalů a jsou správně usazený. Totéž učiňte s dobíjecí stanicí a zapojte ji dozásuvky. Nabíjecí stanici umístěte na rovnou podlahu zádi ke zdi tak, aby k ní mohl vysavač sám jezdit a nabíjet se z ní. Stanici neumísťujte do rohu místnosti. Pro správný pohyb vysavače musí být stanice umístěna tak, aby bylo z levé a pravé strany stanice volných 0,5m místa a z čelní strany 1m místa před stanicí. Přebytný kabel od zásuvky ke stanici namotejte do prostoru k tomu určenému pod dvířky nabíjecí stanice na zadní straně, jak je to znázorněno na obrázcích níže.Pozn.: Nabíjecí stanici nevystavujte přímému slunečnímu svitu, vysavač by ji nemusel správně rozeznat. Vysavač může být po vybalení z krabice zcela vybitý. Na zadní straně vysavače naleznete dva kovové proužky, sloužící k nabíjení vysavače (viz. obrázek níže). Umístěte jej tedy k nabíjecí stanici tak, aby tyto dva proužky byly v těsném kontaktu s kovovými proužky na přední straně nabíjecí stanice a vysavač se mohl plně nabít.

Mějte na paměti, že nastavování probíhá skrze internet a Xiaomi účet, proto třeba přepínání výkonu nemusí být okamžité, ale změna může pár sekund trvat.

Nastavení

V nastavení jsme jednotlivé možnosti přeložili a očíslovali. Do nastavení se dostanete skrze tlačítko v pravém horním rohu se třemi tečkami.

1.Pravidelné čištění – časovač (Timer)

Robotický vysavač může sám pravidelně vysávat váš byt/dům podle nastaveného časovače.

Důležité! Veškeré časové údaje se nastavují podle čínského časového pásma, které znamená oproti našemu středoevropskému pásmu posun +7 hodin během zimního času a +6 hodin během letního času (v Číně je čas stále stejný).Proto pokud budete chtít nastavit automatické vysávání třeba na 10:00 dopoledne, během zimního času musíte v aplikaci nastavit čas 17:00. Časové pásmo vysavače zatím není možné změnit, ale je pravděpodobné, že se v budoucnu objeví nová verze FW a aplikace, která toto umožní. Základní obrazovka nastavení časovače vypadá takto, bez nastavených časovačů (vlevo) a s nastavenými časovači vpravo (v našem případě každý pracovní den v 10:00 našeho času,každý víkend v 15:00 našeho času, hodnoty nastaveny podle čínského pásma).

Pro přidání nového časovače stiskněte tlačítko + (plus) ve spodní části obrazovky. Objeví se Vám obrazovka, kde jako první nastavujete opakování a jako druhé čas, v kolik hodin se má vysavač spouštět. Opět mějte na paměti čínské časové pásmo, odmyslete si tedy od nastavovaného času 7 hodin (zimní čas) nebo 6 hodin (letní čas). Čas nastavujete rovnou ve spodní části první obrazovky, pro nastavení opakování se otevře dodatečné menu zespodu. Opakování lze nastavit: 1) jednorázově (vysaje jen jednou v nastaveném čase a vícekrát už ne), 2) každý den (po-ne), 3) v pracovní dny (po-pá), 4) o víkendech (so-ne), 5) dle vlastního nastavení. Pokud vyberete vlastní nastavení, objeví se tabulka s dny v týdnu a je na Vás, které dny zaškrtnete. Dny jsou seřazeny odneděle do soboty. Opět dbejte čínského časového pásma. Pokud budete chtít vysávat třeba pouze o víkendech v 18:00, musíte už nastavit vlastní volbu a zaškrtnout neděli a pondělí 1:00 ráno (18:00 + 7 hodin = následující den v 1:00 ráno). Pokud si přejete některý časovač odstranit, z hlavního přehledu časovačů stačí na požadovaném časovači déle podržet prst a potvrdit vymazání tlačítkem vpravo.

2. Režim nerušit

Režim nerušit funguje na podobném principu, jako režimy nerušit na mobilních telefonech. Tzn. v daném časovém rozmezí omezí vydávání zvuků, zaslání notifikací atd. Režim nerušit se opět nastavuje dle čínského časového pásma, pokud si tedy přejete nastavení v obvyklém časovém rozmezí 22:00 – 8:00, nastavte si režim nerušit na 5:00 – 15:00 v zimním čase a 4:00 – 14:00 v letním čase.

Lokální čištění: Pokud je vysavač zapnutý a zrovna nevysává (tzn. v režimu standby, nebo v režimu pauzy), můžete jej přenést na místo, které potřebujete lokálně vyčistit od většího znečištění (třeba se zde něco rozsypalo) a déle podržte tlačítko s Domečkem. Započne lokální vysávání na čtvercové ploše o výměře 1,5 m se středem v místě, kam jste vysavač umístili. Po ukončení vysávání se vysavač automaticky vrátí na místo, kde začal a přestane pracovat.

Přerušení/pokračování vysávání: Pokud vysavač pracuje, stiskem jakéhokoliv tlačítka přerušíte provoz. Pro pokračování stiskněte tlačítko Power. Pokud si přejete nepokračovat, stiskněte tlačítko s Domečkem, vysávání se ukončí a vysavač zajde k nabíjecí stanici.

Režim spánku: Pokud je vysavač zapnutý a nevysává, automaticky se po 10 minutách přepne do režimu spánku. Pro jeho probuzení stačí stisknout jakékoliv tlačítko.

Virtuální zdi: Zjednodušeně řešeno se jedná o speciální magnetickou pásku, kterou si ustříhnete, dle vlastní potřeby a která nevyžaduje žádné napájení. Virtuální zdi nejsou součástí balení vysavače. Virtuální zdi slouží k tomu, abyste odstílnili ty části vaší domácnosti, kam nechcete robota posílat. Robot virtuální stěnu rozpozná a nedostane se za ni. Pozn.: Virtuální stěnu dobře upevněte k podlaze, jinak hrozí, že se odlepi a ztratí tak svou funkci. Virtuální stěnu umístěte do stejné roviny, v jaké se pohybuje vysavač. Pokud ji umístíte pod ni, nebude fungovat.

3. Nejvyšší výkon (Full speed)

Jednoduchá aktivace této volby zajistí nejvyšší možný sací výkon vysavače, což může přijít vhod třeba po návštěvě, vysávání více znečištěného místa po delší době atd. Nicméně pochopitelně počítejte s vyšší hlučností.

4. Zobrazovat notifikace (Notifications)

Tato volba zobrazujenotifikací od vysavače. Notifikace oznamují dokončení vysávání, výskyt problému atd., bohužel jsou však pouze v čínštině.

5. Záznamy o vysávání (Cleaning history)

Záznamy o vysávání jsou statistikou zachycující, kdy vysavač pracoval, zda bylo vysávání úspěšně dokončeno a jak velkou plochu po jaký čas vysavač vysával. V horní části obrazovky naleznete souhrnné statistiky za celou dobu provozu vysavače. Do celkového počtu vysávání se započítávají veškerá spuštění vysávání, včetně těch nedokončených. Každé vysávání je možné dále otevřít šipkou vpravo a nechat si zobrazit nákres.

6. Stav opotřebení součástí (Filter, brushes, and sensors, nebo také Care)

Vysavač obsahuje části, které pochopitelně podléhají opotřebení. Jedná se o hlavní kartáč, pomocný kulatý kartáček a prachový filtr. Každá tato součástka má předepsanou doporučenou životnost výrobcem a záleží na intenzitě používání vysavače i rozloze čištěné plochy. Abyste nemuseli životnost počítat nebo odhadovat, je zde v nastavení možnost zobrazit stav opotřebení těchto součástí.

Další důležité informace: Mi Vacuum Cleaner uklízí jak dlažbu a koberce, tak dřevěné, laminátové podlahy i lino-lea. Vysavač není vhodný na koberce s vysokým vlnem a obvykle si s nimi neporadí. Díky čtyřem zabudovaným senzorům by nemělo dojít k pádům ze schodů, nicméně je-li povrch před nimi kluzký, případně schod velmi nízký, může teoreticky vysavač přepadnout. Prosíme zkontrolujte funkčnost na tomto typu povrchu, případně využijte lepicích virtuálních zdí z našeho sortimentu. Mi Vacuum cleaner si též neporadí s velmi tmavými podlahami, černými koberci atp. Je to dáno technologií senzorů zabrahujících pádům ze schodů a takřka všechny robotické vysavače na tento nedostatek trpí. V takovém případě Vám bude aplikace oznamovat chybu a nabádat Vás k vyčištění senzorů.

Domácnosti s domácími zvířaty

Doporučujeme pravidelný úklid domácnosti - třeba jednou denně. Kontrolujte také pravidelně jak sběrný koš, tak stav obou kartáčů a koleček, případně všechny části zbavte chlupů a nečistot.

Pravidelná péče a údržba

Sběrný koš + filtr – doporučeno min. 1x týdně

1. Otevřete horní kryt a vyjměte sběrný koš z vysavače stiskem zajišťovacího mechanismu.
2. Otevřete sběrný koš, jak znázorňuje šipka, a veškerý obsah vysypte do odpadkového koše.
3. Ze sběrného koše sundejte prachový filtr a vyklepte jej od prachu a nečistot. Filtr neoplachujte a nemýjte vodou!

8. Hlasové balíčky (Voice pack)

Skrze toto nastavení můžete nastavit, aby vysavač mluvil anglicky, namísto původní čínštiny. V nabídce je mnoho hlasů různých druhů, které zní super, ale všechny jsou čínsky. Pouze na předposledním řádku naleznete i hlasový balíček „English – female voice“, po jehož stažení začne vysavač mluvit anglicky.

Stačí být v blízkém dosahu vysavače a na telefonu stisknout „Use“, balíček se stáhne a začne se používat. Stahování probíhá z čínských serverů, mějte prosím trpělivost, pokud se stažení nepovede napoprvé, na tlačítko možná budete muset tapnout vícekrát.

9. Uživatelská příručka (User manual)

Součástí aplikace je též uživatelská příručka v angličtině, ze které v tomto návodu vycházíme.

10. Další nastavení (General settings)

První volba – změna názvu zařízení přijde vhod těm, kteří mají vysavačů více a potřebují jednoznačně rozlišit třeba vysavač v prvním a ve druhém patře svého domu.

Druhá volba – sdílet zařízení umožní vysavač nasdílet na další Xiaomi účet a bude jej moci ovládat více členů vaší rodiny. Nastavení sdílení je již anglicky.

Třetí volba – zkontrolovat aktualizace slouží k manuální kontrole možné aktualizace firmwaru. Zpravidla Vám bude aktualizace firmwaru nabídnuta i po prvním spuštění vysavače. Pro úspěšnou aktualizaci firmwaru je nutné mít vysavač nabitý alespoň na 50%.

4. Filtr i sběrný koš složte dohromady a vraťte zpět do vysavače. Uslyšíte cvaknutí, že koš je správně na svém místě. Je doporučeno filtr měnit každé tři měsíce.

Výrobce doporučuje každých 30 hodin provozu vyčistit senzory, abyste předešli potenciální nehodě. Nejrychleji se opotřebovává filtr s životností 150 hodin, dále boční kartáček s 200 hodinami provozu a konečně hlavní kartáč s 300 hodinami provozu. Určitě nepřekračujte životnost filtru.

Po 20 mopování přidejte 2 lžice octa, aby se neusazoval vodní kámen. Rovněž doporučujeme používat destilovanou vodu, aby se vodní kámen neusazoval ve vysavači.

7.Dálkové řízení (Remote controls)

Vysavač je možno ovládat podobně jako autíčko na dálku. Pomocí tlačítek můžete nastavovat: - **Spot** – vynutíte funkci čištění na místě, při které vysavač důkladně uklidí prostor o výměře cca 1,5 m , v jehož středu se právě nachází. Pokud tedy něco omylem rozsypete, můžete použít právě tuto funkci na důkladnější úklid malé části místnosti. - **Clean** – vysavač začne vysávat standardním způsobem a můžete jej ovládat pomocí směrového kolečka - **Dock** – tímto tlačítkem se vysavač vrátí zpět do nabíjecí stanice

Hlavní kartáč – doporučeno min. 1x týdně

1. Vysavač kompletně vypněte a otočte vzhůru nohama
2. Pomocí zajišťovacích páček vyjměte držák hlavního kartáče a následně i samotný kartáč.
3. S pomocí čistícího kartáčku, který byl v balení s vysavačem, odstraňte veškeré vlasy a nečistoty z hlavního kartáče. Pomůže Vám k tomu malý nožík na konci čistícího kartáčku, který vlasy přeřízne.

Čtvrtá volba – odstranit zařízení je jasná, pokud již nechcete mít vysavač spojen s Vaším Xiaomi účtem a vysavač třeba prodáváte, zvolte tuto možnost.

Pátá volba – informace o WiFi spojení přijde vhod, pokud potřebujete znát MAC nebo IP adresu

Šestá volba – zpětná vazba je pro zákazníky v Číně

11. Najít robota (Find my robot vacuum)

Pokud máte větší byt a nevíte, kam se vysavač zatoulal, zvolte tuto možnost, vysavač se Vám čínsky přihlásí.

Způsob práce robota

Zapnout/vypnout - Dlouhým podržením tlačítka Power dojde k zapnutí vysavače do režimu standby. Vysavač lze vypnout, pokud neprovádí čištění a je opět v režimu standby. Vypnutí provedete delším stiskem tlačítka Power. Vysavač není možné vypnout v průběhu nabíjení.

Čištění - Při zapnutém vysavači krátce stiskněte tlačítko Power pro zahájení vysávání. Stisk jakéhokoliv tlačítka způsobí přerušení vysávání. Pokud je úroveň nabití baterie nízká, vysavač nabijte a poté spusťte vysávání. Po spuštění vysávání robotický vysavač skrze svůj laserový senzor zmapuje místnost a rozdělí si ji na více částí. V prvních částí vysávání se zaměří na místa podél zdí, poté začne vysávat křížem pro zmapování částí a jednotlivé úseky místnosti následně projede pečlivě tam a zpět. Pokud nějakou část vynechá, vrátí se k ní pak později. Baterie robota udrží při životě až na 2,5 hodiny vysávání a 250m plochy (dle výkonu a dalších okolností).

4. Z osy kartáče sundejte malé ložisko a odstraňte navinuté vlasy a další nečistoty, ložisko poté nasadte zpět.
5. Kartáč po vyčištění dejte zpět na původní místo ve vysavači a zacvakněte zajišťovací držák.Je doporučeno měnit hlavní kartáč každých 6-12 měsíců.

Pomocný malý kartáček – doporučeno min. 1x měsíčně

1. Vysavač kompletně vypněte a otočte vzhůru nohama
2. Pomocí křížového šroubováku odpovídajícího rozměru vyšroubujte 1 šroubek držící pomocný kartáček.
3. Kartáček pečlivě vyčistěte a odstraňte všechny namotané vlasy a další nečistoty pod ním.
4. Kartáček uсадte zpět a našroubujte šroubek na své místo. Utáhněte s citem, aby nedošlo ke stržení závitů.Je doporučeno měnit malý pomocný kartáček každých 3-6 měsíců pro zajištění co nejlepšího výkonu.

Kolečko – doporučeno min. 1x měsíčně

1. Vysavač kompletně vypněte a otočte vzhůru nohama
2. Kolečko vytáhněte vzhůru nahoru ven a vyčistěte jej
3. Kolečko umístěte zpět a zatlačte na něj

Pomocné senzory – doporučeno min. 1x měsíčně nebo jednou za 30 hod. provozu.

Používejte výhradně měkký suchý hadřík na čištění následujících senzorů :

1. 4 Senzory proti pádu ze schodů z spodní straně
2. Senzor sledování vzdálenosti na pravém boku
3. Nabíjecí kontakty na zadní straně vysavače

Seznam chybových kódů a řešení problémů

Chyba	Řešení
Chyba 1 – přesvědčte se, že laserový senzor není ničím zakryt nebo blokován	Laserový senzor je blokován cizím předmětem, nebo mu něco vadí ve výhledu. Prosíme odstraňte překážku, nebo vysavač přeneste na jiné místo
Chyba 2 – Zaseknutý nárazník	Nárazník na čelní straně je zaseknutý o jiný předmět, prosím zajistěte jeho volný pohyb, nebo vysavač přeneste na jiné místo
Chyba 3 – Prosím přeneste vysavač na jiné místo	Jedno z kol je pravděpodobně ve vzduchu, přeneste vysavač na jiné místo
Chyba 4 – Prosím vyčistěte senzory detekce pádu ze schodů a vysavač přeneste na jiné místo	Senzory detekce pádu ze schodů jsou pravděpodobně špinavé, nebo máte vysavač na příliš tmavé podlaze. Přeneste jej na jiné místo a senzory očistěte. Pro tmavé podlahy následujte kapitolu výše: „Jaké typy podlah zvládne vysavač uklízet“
Chyba 5 – Prosím vyjměte hlavní kartáč a vyčistěte jej i pomocné ložisko	Hlavní kartáč se nemůže správně otáčet, prosím důkladně jej vyčistěte včetně pomocného ložiska
Chyba 6 – Odšroubujte a vyčistěte malý pomocný kartáček	Malý pomocný kartáček se nemůže správně otáčet, prosíme důkladně jej vyčistěte
Chyba 7 – Prosím zkontrolujte hlavní kola	Jedno z hlavních kol se nemůže otáčet, prosím vyčistěte je
Chyba 8 – Vysavač se nemůže pohybovat	Vysavač je zřejmě uvězněn někde mezi překážkami. Odstraňte překážky v pohybu
Chyba 9 – Vyčistěte nebo vyměňte sběrný koš a prachový filtr	Prosím vyčistěte nebo vyměňte sběrný koš a prachový filtr a zkontrolujte jejich správné usazení ve vysavači
Chyba 10 – Vyčistěte nebo vyjměte prachový filtr	Prosím vyklepejte prachový filtr, pokud to nepomůže, vyměňte jej
Chyba 11 – Bylo detekováno silné magnetické pole, prosíme zapínejte vysavač dál od virtuální zdi	Vysavač se nachází příliš blízko virtuální zdi v průběhu spouštění. Umístěte vysavač na jiné místo
Chyba 12 – Nabíjení je příliš slabé	Prosím usadte vysavač na nabíječku znovu
Chyba 13 – chyba nabíjení. Zkuste očistit nabíjecí kontakty	Použijte měkký suchý hadřík pro očištění nabíjecích kontaktů na vysavači a nabíjecí stanici
Chyba 14 – baterie vykazuje abnormální chování	Provozní teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká. Prosím počkejte, dokud se teplota nevyrovná
Chyba 15 – prosím očistěte senzor vzdálenosti od zdi	Senzor vzdálenosti od zdi je zanesen prachem. Prosím očistěte jej měkkým suchým hadříkem
Chyba 16 – prosím položte vysavač na rovnou podlahu	Detekován pohyb s vysavačem, položte jej na rovnou podlahu a případně vysavač resetujte
Chyba 17 – chyba modulu postranního kartáčku. Zkuste vysavač resetovat	Postranní kartáček nefunguje. Prosím zkuste resetovat vysavač
Chyba 18 – chyba motoru, zkuste vysavač resetovat	Motor nepracuje správně. Zkuste vysavač resetovat
Chyba 19 – nabíjecí stanice nepřijímá elektřinu, přesvědčte se, že je správně připojená do elektrické sítě	Napájecí šňůra od nabíjecí stanice možná není v zásuvce. Prosím připojte ji do sítě
Vnitřní chyba – prosím zkuste vysavač resetovat	Pokud se objeví vnitřní chyba vysavače a vysavač nepracuje, prosím zkuste vysavač resetovat

Společnost Servatech s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna jím prodávaná zařízení značek APPLE, BLACKVIEW, DOOGEE, HUAWEI, KEN XIN DA,OUKITEL,ONEPLUS, UHANS, ULEFONE, XIAOMI jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanovením Směrnice 1999/5/ES a 2014/53/EU.

Dovozce produktů značek
DOOGEE, BLACKVIEW, HUAWEI, OUKITEL, APPLE, KEN XIN DA,
XIAOMI, ONEPLUS, UHANS, ULEFONE
do ČR a SR - Servatech s.r.o.

NEBEZPEČÍ EXPLOZE, POKUD JE BATERIE NAHRAZENA NESPRÁVNÝM TYPEM. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.

